



Modelle und Zubehör

• Flexi WaschtischElectric / Modelle

Art.Nr.	Beschreibung	
40-147-15	Waschbecken, in der Mitte Elektrische Höhenverstellung 68-98cm Einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 122x52cm	
40-147-16	Waschbecken, rechts Elektrische Höhenverstellung 68-98cm Einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 92x52cm	
40-147-17	Waschbecken, links Elektrische Höhenverstellung 68-98cm Einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 92x52cm	
40-147-19	Waschbecken, in der Mitte Elektrische Höhenverstellung 68-98cm Einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 92x52cm	
40-147-18	Waschbecken Elektrische Höhenverstellung 68-98cm Einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 62x52cm	
	Zubehör	
30-69-120	Sicherheitsstop, Gummileiste. Länge 120-240cm 120 cm. Einschl. Kabel 100cm	
30-69-160	160 cm. Einschl. Kabel 100cm	
30-69-200	200 cm. Einschl. Kabel 100cm	
30-69-240	240 cm. Einschl. Kabel 100cm	
30-678-41	Bedienungstaster mit großen Tastflächen 14x7cm. Für Nummer 40-14715, 40-14716, 40-14717	
40-147-22	Teleskop-Verkleidung Für Montagekonsolen, 1Stck. / Konsole	
40-146-80	Langer Bedienhebel Für Oras Mischbatterie. Länge 15cm	

40-146-85	Berührungsfreie Mischbatterie	
30-678-49	Infrarotfernbedienung 2 Kanäle. Reichweite 150-200cm. Einschl. Verteilerkabel	
40-257-53	Flexibler Wasseranschluss Einschl. Übergangsstück, Geruchsverschluss, Doppelmuffe, flexibler Ablaufschlauch, Kniestücke, Schnittübergänge und zwei Zulaufschläuche 100cm	