

## Modelle und Zubehör

### • Flex-In-WaschtischElectric / Modelle

Art.Nr.	Beschreibung	
40-147-05	Standard Waschbecken Elektrische Höhenverstellung 65-95cm einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 59,5x58,8cm	
40-147-06	Flaches Waschbecken  Elektrische Höhenverstellung 65-95cm Einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 60x52,3cm	
40-147-04	Verstelleinheit für Waschbecken Elektrische Höhenverstellung 65-95cm Ohne Waschbecken, Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen 57,3x14,3cm	
	<b>Zubehör</b>	
40-146-80	Langer Bedienhebel Für Oras Mischbatterie. Länge 15cm	
40-146-85	Berührungsfreie Mischbatterie	
30-67849	Infrarotfernbedienung 2 Kanäle. Reichweite 150-200cm. Einschl. Verteilerkabel	
40-147-20	Bedienungstaster auf der linken Seite Flex-In wird standardmäßig mit Bedienungstaster auf der rechten Seite geliefert *Wird bei Bestellung mit Flex-In kostenlos geliefert	
40-147-21	Kopfstück ohne Loch für Bedienungstaster Die Einheit wird standardmäßig mit Bedienungstaster auf der rechten Seite geliefert. *Wird bei Bestellung mit Flex-In kostenlos geliefert	
40-257-56	Flexibler Wasseranschluss Für Nummer 40-14705 Einschl. Kniestücke, Geruchsverschluss, flexibler Ablaufschlauch, Übergangsstück, Verlängerung, und zwei Ablaufschläuche 50cm *Bemerkung, wird mit Flex-In Waschtisch geliefert.	

40-257-58

**Flexibler Wasseranschluss**

Für Nummer 40-14706

Einschl. Kniestücke, Geruchsverschluss, flexibler  
Ablaufschlauch, Übergangsstück, Verlängerung, und zwei  
Ablaufschläuche 50cm

\*Bemerkung, wird mit Flex-In Waschtisch geliefert.

